1

ZILLES-IT

# ANLEITUNG LRO24

Version 1.13

# INHALT

In	halt		2
1	Einleit	tung	6
2	Anme	elden	7
	2.1 1	Passwort vergessen	7
3	Dashb	board	9
	3.1 I	Neuigkeiten zu LRO24 / Release Notes	
4	Toure	en	
	4.1	Touren-Tabellenansicht	
	4.1.1	Aktionen	
	4.1.2	Spaltenfilter	
	4.1.3	Sortieren	
	4.1.4	Benannte Filter	
	4.1.5	Tabelle konfigurieren	14
	4.2	Tour erstellen	
	4.2.1	Laderäume	
	4.2.2	Packstücke	
5	3D La	deraumplanung	
	5.1 I	Layout und Funktionen	
	5.1.1	Menüleiste	
	5.1.2	Werkzeugleiste	
	5.1.3	Aktuelle Ansicht	
	5.1.4	Anzeige der Achslasten je Laderaum	
	5.1.5	Anzeige von Warnungen	20
	5.1.6	Auswahl des sichtbaren Laderaums	20
	5.1.7	Packstück-Liste	20
	5.2 I	Bedienung mit Maus und Tastatur	21
	5.2.1	Auswahl von Packstücken	21
	5.2.2	Zeichnen eines Auswahlrechtecks	21
	5.2.3	Packstücke verschieben	22
	5.3	Ansicht ändern	23
	5.3.1	Zoom	23

	5.3.2	Blickrichtung ändern	.23
	5.3.3	Fokus ändern	.24
	5.4 F	unktionen	. 25
	5.4.1	Speichern	. 25
	5.4.2	AbschlieSSen	. 25
	5.4.3	Zurück an Dispo	. 25
	5.4.4	Drucken mit/ohne Stückliste	. 25
	5.4.5	Lastverteilungskurve	. 26
	5.4.6	Sicherungstexte	. 26
	5.4.7	Ladestellenreihenfolge	. 27
	5.4.8	Undo / Redo	. 27
	5.4.9	Rotieren	. 27
	5.4.10	Spiegeln	. 28
	5.4.11	Automatisch anordnen	.29
	5.4.12	Zentrieren	.31
	5.4.13	Ladungssicherungselemente	. 32
	5.4.14	Screenshot	.33
	5.4.15	Auswahl-Funktionen	. 34
6	Lieferu	ngen	. 35
	6.1 Li	eferung ohne Kommissionierung	. 35
	6.1.1	Neue Lieferung anlegen	. 35
	6.2 Li	eferung mit Kommissionierung	.36
7	Laderä	ume	. 37
	7.1 Li	stenansicht	. 37
	7.2 L	aderaum anlegen	.38
	7.2.1	Lastverteilungskurve	. 39
	7.2.2	Zusätzliche Gewichte	. 39
	7.2.3	COIL-Positionen	. 39
8	Packst	ücke	.40
	8.1 P	ackstück-Liste	. 40
	8.2 P	ackstück anlegen	.41
	8.2.1	Stapelbarkeit	.41
	8.2.2	Laderaumabhängige Vorgaben	.41

	8.2	.3 B	eispiel Spule auf Euro-Palette:	42
9	Sic	herung	stexte	43
9	.1	Sich	erungstext anlegen	43
9.	.2	Verv	vendung in Touren	43
10	I	Kunde	۱	45
11	,	Artikel		46
1	1.1	Artil	kel anlegen	46
	11.	1.1	Hinweistexte	47
	11.	1.2	Beispiel Packstückabmessungen	48
	11.	1.3	Bilder	48
1	1.2	CSV	- / Excel-Import	48
12	I	Komm	issionierung	49
1	2.1	Liefe	erung zur Kommissionierung anlegen	49
	12.	1.1	Lieferung bearbeiten	51
	12.	1.2	Prüfung auf Plausibilität	51
	12.	1.3	Packstücke hinzufügen / entfernen	51
	12.	1.4	Packstück ändern	52
13	,	Achsla	strechner	53
14	I	Benutz	erverwaltung	55
14	4.1	Ben	utzerrollen	55
14	4.2	Spei	ren	55
15	I	Einstel	lungen	57
16	I	REST-S	chnittstelle	58
1	6.1	Allg	emein	58
	16.	1.1	URLs	58
	16.	1.2	Authentifizierung	58
	16.	1.3	Nuget	58
	16.	1.4	C# Quellcode auf Github	58
	16.	1.5	Swagger	59
1	6.2	Alte	rnative Datei-basierte Schnittstellen	59
1	6.3	Tou	۲	60
	16.	3.1	Tour anlegen	60
	16.	3.2	Tour aktualisieren	62

16.3.3	B Einzelne Tour abrufen	62
16.3.4	Liste mit Touren abrufen	64
16.3.5	5 Tour löschen	65
16.3.6	o Tour zurückholen	65
16.3.7	Zadeplan als PDF abrufen	65
16.3.8	3 Quickcheck	66
16.3.9	ReadyView	66
16.4 l	ieferungen	67
16.4.1	Lieferung anlegen	67
16.5 E	Ereignisse	68
16.5.1	Einfaches Polling	69
16.5.2	Long-Polling	70
16.5.3	Bestätigen von Nachrichten	

# 1 EINLEITUNG

LRO24 ist eine Web-Anwendung zur Planung der Beladung von LKW und Containern.

Ziel der Software ist es, Verladern ein Werkzeug an die Hand zu geben, um den Verladeprozess durch Digitalisierung zu optimieren. Ladepläne können automatisch berechnet werden und per Drag & Drop angepasst werden. Benötigte Lademeter können somit schon früh im Prozess berechnet werden und die Einhaltung von Achslasten sichergestellt werden.

Durch die Planung von Ladungssicherungselementen können Sie erstellte Ladepläne als Ladevorschrift für die Laderampe verwenden.

LRO24 wird als sogenannte "Software as a Service" (SaaS) betrieben. Als Anwender müssen Sie sich nicht um Installation, Aktualisierung und Datensicherung kümmern. Sie benötigen lediglich einen Browser.

Als Browser wird Google Chrome oder Mozilla Firefox empfohlen (Stand: 2019).

Serverstandort ist Deutschland.

# 2 ANMELDEN

Mit Vertragsabschluss oder für einen Testzugang haben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten in Form von Benutzername + Passwort erhalten.

LRO24 steht auf zwei Systemen zu Verfügung:

- 1. Produktivsystem: https://prod.lro24.de
- 2. Testsystem: https://beta.laderaumplaner.de

Ihre Zugangsdaten sind jeweils nur für eines dieser Systeme gültig.

Bei LRO24 melden Sie sich durch Aufruf der entsprechenden URL und Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten an.

Lad	eraumplane	r
ogin		
Benutzername		
Passwort		
Anmeldedate	en im Browser speich	ern
Anmelden	Abbrechen	
Pas	sswort vergessen?	

Durch setzen der Checkbox "Anmeldedaten im Browser speichern" bleiben Sie bei LRO24 automatisch angemeldet.

# 2.1 Passwort vergessen

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein neues Passwort anfordern.

Klicken Sie hierzu auf der Login-Seite auf "Passwort vergessen?".

Laderaumplaner								
Login								
Benutzername								
Passwort								
Anmeldedaten im Browser speichern								
Anmelden Abbrechen								
Passwort vergessen?								

Anschließend müssen Sie Ihren Benutzername eingeben und die Sicherheitsabfrage "Ich bin kein Roboter" bestätigen.

	Laderaumplaner
P	asswort vergessen?
Bi E- Ihi	tte Benutzername eingeben. Es wird Ihnen eine Mail mit weiteren Schritten zum Zurücksetzen res Passwort zugeschickt.
	Benutzername
	Ich bin kein Roboter. ReCAPTCHA Datenschutzerklärung - Nutsungsbedingungen
	Passwort zurücksetzen Abbrechen

Sie erhalten eine E-Mail an die bei LRO24 hinterlegte E-Mail-Adresse mit einem Bestätigungslink. Über diesen Link können Sie ein neues Passwort anfordern.

# 3 DASHBOARD

Das Dashboard ist der Einstieg in die Funktionen von LRO24. Als Anwender erhalten Sie hier einen schnellen Überblick über den Funktionsumfang, aktuelle Touren und Neuigkeiten zu LRO24.

Alle Funktionen lassen sich auch über das Hauptmenü auf der linken Seite erreichen.



# 3.1 Neuigkeiten zu LRO24 / Release Notes

LRO24 wird ständig weiterentwickelt. Die wichtigsten Neuerungen erfahren Sie direkt auf dem Dashboard zur aktuellen Version.

Alle Neuerungen können Sie durch Klick auf "mehr…" oder über das Hauptmenü Administration / Info aufrufen.



# 4 TOUREN

Touren sind die eigentlichen Planungsvorgänge von Beladungen.

Klicken Sie zum Aufrufen der Touren auf die Schnellzugriffs-Funktion "Touren":



# 4.1 Touren-Tabellenansicht

In der Touren-Tabellenansicht sehen Sie alle bereits angelegten / geplanten Touren im System.

Über den Statusfilter können Sie schnell zwischen aktuellen Touren und abgeschlossenen / archivierten Touren wechseln.

<b>S</b> LR024		ıtsch								1	Angemeldet als: sysadmin •
	🌍 Touren	0	Aktuell 🚫 Abgeschlossen	Alle	Statusfilter				5 15 •	Filtern 👻 Zurü	ick Tour erstellen
Übersicht	Spaltenfilt	er e	in/ausblenden							Neu	e lour erstellen
	Y Filter	NF.	Bezeichnung	Datum	Status	Kunde	Stops	Lief.	Laderäume	Packstücke	Angelegt am
🔰 Touren	I 🖉 🖌 🔹	15	20544083-2	03.05.2018	Freigegeben		1	1	AUFLI01	1 EURO	03.03.2019 20:14
Lieferungen	12 🦯 🝷	14	Testtour 13	05.09.2017	LadeplanGedruckt		1	1	MEGA	25 EURO	22.09.2017 08:25
Stammdaten >	🌒 🥖 🔹	13	dftzh	23.06.2017	InBearbeitung		1	1	75T	5 BALLOT	29.06.2017 14:19
-	12 🥖 🔹	12	B1	28.06.2017	LadeplanGedruckt		2	2	75T, AUFLI01	8 BALLOT	29.06.2017 14:15
Administration >	🌒 🥖 🔹	9	Stückblech	24.06.2017	Freigegeben		1	1	75T	1 BLECH, 1 BALLOT	25.06.2017 12:29
💄 Profil	🌒 🥖 🝷	5	test	14.01.2017	InBearbeitung		2	2	75T	3 BALLOT, 24 BLECH	02.02.2017 10:16
Abmaldan	🌒 🥖 🔹	4	Stückblech	13.01.2017	Freigegeben		1	1	75T	1 BLECH, 1 BALLOT	23.01.2017 12:38
Abilieden	🌒 🥖 🝷	3	123456789 Beispielkunde	08.12.2016	Freigegeben		2	1	AUFLI01, JUMBO	4 BALLOT, 2 BLECH	02.12.2016 10:02
	3 / -	3	Stückblech	04.01.2017	Freigegeben		1	1	75T	1 BLECH, 1 BALLOT	05.01.2017 13:20
	🏮 🥖 🔹	2	11111 Beispieltour		Freigegeben		1	1	AUFLI01	3 BALLOT	02.12.2016 09:55
	🌒 🥖 🔹	2	Stückblech	31.12.2016	Freigegeben		1	1	75T	1 BLECH, 1 BALLOT	01.01.2017 11:52
	1 🖉 🦯 🔹	1	Test 1	29.10.2016	Freigegeben		2	2	AUFLI01	5 BALLOT, 4 BLECH, 2 COIL	25.11.2016 14:37
	I 🖉 🥖 🔹	1	Stückblech	19.12.2016	InBearbeitung		1	1	75T	1 BLECH, 1 BALLOT	23.12.2016 15:49
	Zeige 1 bis 13	von 1	3 Einträgen							Vorh	erige 1 Nächste

#### 4.1.1 AKTIONEN

Für jeden Tabelleneintrag stehen Aktionen zur Verfügung. Die möglichen Aktionen werden in der ersten Spalte der Tabelle mit Icons angezeigt. Je nach Zustand der Tour können unterschiedliche Aktionen zur Verfügung stehen.

lcon	Beschreibung
	3D-Laderaumplanung starten
	Bearbeiten
×	Eintrag löschen
1	Ladeplan als PDF anzeigen

#### 4.1.2 SPALTENFILTER

In jeder Tabelle können Sie den Spaltenfilter ein- und ausblenden.

Spaltenfilter ein/ausblenden									
Y Filter	N <b>r</b> .	Bezeichnung							

Nach Klick auf den Button Filter kann nach Werten innerhalb der Spalte gefiltert werden. Zusätzlich kann das Kontextmenü (Rechtsklick mit der Maus in die Tabelle) schnell nach gleichen Einträgen gefiltert werden.

Y Filter	NF.	Bezeichnung	Datum	Status	Kunde	Stops	Lief.	Laderäume	Packstücke	Angelegt am
Leeren				Freigegeben						
🇿 🦯 🔸	15	20544083-2	03.05.2018	Freigegeben		1	1	AUFLI01	1 EURO	03.03.2019 20:14
🇊 🦯 🔸	9	Stückblech	24.06.2017	Freigeget	n			75T	1 BLECH, 1 BALLOT	25.06.2017 12:29
• / ا	4	Stückblech	13.01.2017	Freigeget	Freigeget			75T	1 BLECH, 1 BALLOT	23.01.2017 12:38
1 / -	3	123456789 Beispielkunde	08.12.2016	Freigeget	loschen			AUFLI01, JUMBO	4 BALLOT, 2 BLECH	02.12.2016 10:02
i) / -	3	Stückblech	04.01.2017	Freigeget Konfi	gurieren			75T	1 BLECH, 1 BALLOT	05.01.2017 13:20
🏐 🦯 📼	2	11111 Beispieltour		Freigegeben		1	1	AUFLI01	3 BALLOT	02.12.2016 09:55
1 / -	2	Stückblech	31.12.2016	Freigegeben		1	1	75T	1 BLECH, 1 BALLOT	01.01.2017 11:52
1 / -	1	Test 1	29.10.2016	Freigegeben		2	2	AUFLI01	5 BALLOT, 4 BLECH, 2 COIL	25.11.2016 14:37

#### 4.1.3 SORTIEREN

Spalten lassen sich durch Klick auf die Spaltenüberschrift sortieren. Die aktuelle Sortierung wird durch ein kleines Symbol 🔺 angezeigt.



#### 4.1.4 BENANNTE FILTER

Für Touren können benannte Filter konfiguriert werden.

Es kann z.B. einen Filter definiert werden, der alle aktuellen Touren für die nächsten x Tage anzeigt.

5	15	•	Filtern	-	Zurück	Tour erstellen
		-				

Zum Anlegen eines neuen Filters klicken Sie auf den Button 🗾 Filter 🔽 . Im folgenden Dialog können die Filter-Kriterien eingeben werden.

ок	Zurücksetzen	B Spei	chern	Abbrechen	
Status	Freigegeben (35	) •	bis	Unterbrochen (70)	•
Datum (relativ)	Heute	•	bis	Morgen	۲
Datum			bis		
Nummer			bis		

Klicken Sie anschließend auf den Button und geben Sie im folgenden Dialog einen aussagekräftigen Namen ein.

	Bitte Filter-Nan	ne eingeben
eispiel-Filter		
	Filter für alle Be	nutzer speiche
		Geologie and Alexandra - Marchine and

Anschließend steht der benannte Filter zur Auswahl bereit. Klicken Sie hierzu auf den kleinen Dropdown-Pfeil



## 4.1.5 TABELLE KONFIGURIEREN

Über den Menüpunkt "Konfigurieren" im Kontextmenü von Tabellen können die sichtbaren Spalten und deren Anordnung konfiguriert werden.

Hinweis: Diese Funktion steht nur Benutzern in der Rolle "Administrator" zur Verfügung (siehe 14.1).

₽;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Konfigurieren	
×	Filter löschen	
0	Diesen Wert ausschließen	
	Filtern	

In dem angezeigten Popup können die Spalten per Drag & Drop nach Oben und Unten verschoben und die Sichtbarkeit ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Bitte	e ordnen Sie die Spalten in die gewünschte Reihenfolge (Drag 'n Drop)
Sichtbar	Spalte
	Aktionen
	Nummer
	Bezeichnung
	Datum
	Status
	Unternehmer
	KFZ-Kennzeichen
	Vorladung
	Kunde
	Anzahl Stopps
	Anzahl Lieferungen
	LaderaumInfo
	Packstücke
	Angelegt am
	Empfangsdatum
	Benutzer
	Gesamtlänge
	Lademeter

Durch Klick auf "Als Standard speichern" wird die Konfiguration für Ihren Mandanten gespeichert und gilt somit für alle Benutzer Ihres Mandanten.

Mit dem Button "Zurücksetzen" kann die Tabelle in den Ursprungzustand zurückgesetzt werden.

# 4.2 Tour erstellen

Über den Button "Tour erstellen" in der rechten oberen Ecke kann eine neue Tour angelegt werden.

#### Tour erstellen

*Hinweis*: Sie können neue Touren direkt über die Weboberfläche manuell anlegen. Alternativ können Ladelisten im CSV-, XML- oder PDF-Format importiert werden. Wenden Sie sich bei Bedarf hierzu bitte an <u>kontakt@zilles-it.com</u>.

In der Tour-Anlegen-Maske sind folgende Angaben Pflicht:

- 1. Bezeichnung
- 2. Angabe eines oder mehrere Laderäume
- 3. Angabe der Packstücke

	<b>⊜</b> LRO24		≡ (	3 D	leutscl	h <del>-</del> Demo													Angen	neldet al	ls: sys	admin <del>-</del>
	& LRO24		🌍 N	eue	Tour	anlegen								Abbreche	n 🔒	Speichern	ۋ ئ	) Laderaum	planung	E	Me	ehr 🕶
	Übersisht					Pozoichnur	a										3D La	deraump	lanun	g star	ten	
	Obersicht		Koptd	aten		Bezeichnun	В															_
Ŷ	Touren		Bezeicl	hnung					1 U	Internehme	r					Lademeter	1,25					
	Lieferungen		[	Datum	2	7.05.2019				Kunde	e					Beladene	2,00					
_	Chammediates		То	ourtext						Vorladung	g											
-	Stammuaten	<i>_</i>								Statu	s Freige	geben	(35)									
**	Administration	>							11													
:	Profil																					
da	Ahmaldan		Aufträ	ige																		-
0	Abmeiden			А	Auftrag	gsnummer	Kund	ennummer				Kur	de				L	ieferadresse				
			1																			
			Lader	äume	A	ngabe der	Laderäu	ime														_
			1	761		Тур			Kennzeich	en	RV mm	0	RV kg	RH mm	RH kg	Länge	BI	eite	Höhe	N	lutzla	st 1250
			2	751				Ŷ.				0	Ū.	U			100	2400	200	0		1250
			Packs	tücke	Ar	ngahe der F	ackstür	ke														_
				Anz.	Nr.	Тур	ucitoru	Länge	Breite	Höhe	Brutto	Stop	Ladest.	Lieferung	Auftrag	snr.	Material	Mat.nr.	Sta.	Bel.	Un.	Stirnv
			1	5	1	BALLOT		1000	1000	1000	250	1							5			
			2																			-
			* <i>RV</i> : Re * <i>RH</i> : Re	serviert	e Lade	nache vorne (Län fläche hinten (Län	ge / KG) nge / KG)															
			- Alle La	ngenani	gaben	in mm																

Nach Eingabe der Pflichtfelder kann die 3D Laderaumplanung über den Button "3D Laderaumplanung" gestartet werden.

Alle sonstigen Felder sind optional und können bei Bedarf verwendet oder leer gelassen werden.

# 4.2.1 LADERÄUME

In dieser Tabelle werden alle zu verwendende Laderäume angegeben. Die verfügbaren Laderäume (*Typ*) müssen zuvor in den Stammdaten definiert werden (siehe 0).

Laderäume

	Тур	Kennzeichen	RV mm	RV kg	RH mm	RH kg	Länge	Breite	Höhe	Nutzlast
1	75T v		0	0	0	0	6100	2450	2300	1250
2										

Im einfachsten Fall ist es hier ausreichend einen oder mehrere Laderäume durch Auswahl des Typs in der ersten Spalte zu wählen. Bei Bedarf können auch die folgenden Felder gefüllt werden:

Spalte	Beschreibung
Тур	Laderaum-Typ. Muss in den Stammdaten konfiguriert werden. Der Typ die
	Abmessungen und max. Achslasten.
Kennzeichen	Bezeichnung / Kennzeichen des LKWs
RV mm	Reservierte Lademeter vorne in mm
RV kg	Reservierte Lademeter vorne Gewicht
RH mm	Reservierte Lademeter hinten in mm
RH kg	Reservierte Lademeter hinten Gewicht
Länge, Breite, Höhe	Innenabmessung des Laderaums. Kann nur in den Stammdaten geändert
	werden.
Nutzlast	Nutzlast. Kann nur in den Stammdaten geändert werden.

## 4.2.2 PACKSTÜCKE

In dieser Tabelle werden alle zu verladenden Packstücke / Kollo angegeben. Die verfügbaren Packstücktypen (*Typ*) müssen zuvor in den Stammdaten definiert worden sein (siehe 0).

Die Werte für die Abmessungen, Stapelbarkeit etc. werden bei Auswahl des Packstücktyps aus den Stammdaten geladen. Im Regelfall müssen die Abmessungen und Gewichte noch korrigiert werden.

Werden mehrere Entladestellen angefahren, sollte die Stopp-Nummer eingegeben werden. Packstücke werden dann in der umgekehrten Reihenfolge beladen, so dass ein einfaches Entladen gewährleistet wird.

Die Felder *Ladestelle, Lieferung, Auftragsnummer, Material* und *Mat.nr.* sind optional und können für informative Zwecke gefüllt werden.

Packstücke

	Anz.	Nr.	Тур	Länge	Breite	Höhe	Brutto	Stop	Ladest.	Lieferung	Auftragsnr.	Material	Mat.nr.	Sta.	Bel.	Un.	Stirnv
1	5	1	BALLOT	1000	1000	1000	250	1						5			
2																	

\* RV: Reservierte Ladefläche vorne (Länge / KG) \* RH: Reservierte Ladefläche hinten (Länge / KG)

\* Alle Längenangaben in mm

Spalte	Beschreibung
Anz.	Anzahl Packstücke
Nr.	Bezeichnung / Nummer des Packstücks.
Тур	Packstücktyp. Muss in den Stammdaten konfiguriert werden. Der Typ
	bestimmt die Form und Stapelvorschriften.
Länge, Breite, Höhe	Abmessungen des Packstücks in mm
Brutto	Gewicht des Packstücks. Bei Anz. > 1 ist Brutto das Gewicht jedes einzelnen
	Packstücks
Stop	Stopp-Nummer für die Entladung.
Ladest.	Bezeichnung der Ladestelle an der das Packstück geladen wird
Lieferung	Lieferungsnummer
Auftragsnr.	Auftragsnummer
Material	Materialbezeichnung
Mat.nr.	Materialnummer
Sta.	Anzahl stapelbar von Packstücken des gleichen Typs
Bel.	Belastbar. Andere Packstücke dürfen auf das Packstück gestapelt werden.
Un.	Packstück muss zwingend unten stehen
Stirnw.	Stirnwandkennzeichen. Das Packstück muss formschlüssig zur Stirnwand
	verladen werden.

# 5 3D LADERAUMPLANUNG

Im 3D-Editor erfolgt die eigentliche Planung der Beladung. Hier können alle Packstücke / Kollo mit der Maus per Drag & Drop und mit der Tastatur über viele hilfreiche Tastenkombinationen angeordnet werden.



Packstück-Liste

# 5.1 Layout und Funktionen

# 5.1.1 MENÜLEISTE

In der Menüleiste finden Sie alle zur Verfügung stehende Funktionen. Auf der rechten Seite jeder Funktion wird die Tastenkombination angezeigt, falls vorhanden (z.B. STRG + Z für Rückgängig).



## 5.1.2 WERKZEUGLEISTE

Häufig benötigte Funktionen werden in der Werkzeugleiste als Icons angezeigt. Alle Funktionen hier stehen ebenfalls in der Menüleiste zur Verfügung.



Hinweis: Bleiben Sie mit der Maus kurz auf einem Icon stehen um einen Tooltip anzuzeigen.

#### 5.1.3 AKTUELLE ANSICHT

Hier wird die aktuelle Ansicht angezeigt. Zum Ändern der Ansicht siehe **Fehler! Verweisquelle konnte** nicht gefunden werden.

## 5.1.4 ANZEIGE DER ACHSLASTEN JE LADERAUM

Hier wird die Achslast für alle sichtbaren Laderäume angezeigt. Für die Ansicht einer detaillierten Lastverteilungskurve siehe 0

Laderäume

	Achse	Achslast
	Vorne	10790 kg / 98 %
I. AUFLIUT	Hinten	19609 kg / 82 %

## 5.1.5 ANZEIGE VON WARNUNGEN

Hier werden Fehler und Warnungen angezeigt. Fehler verhindern, dass eine Tour abgeschlossen werden kann. Warnungen sind als Information zu verstehen und können durch den Anwender bei Bedarf ignoriert werden.

#### 5.1.6 AUSWAHL DES SICHTBAREN LADERAUMS

Im linken oberen Eck werden alle Laderäume der Tour angezeigt. Durch Klick auf einen Laderaum lässt sich die Ansicht auf diesen Laderaum eingrenzen. Mit einem Klick auf "Alle Laderäume anzeigen" kann die Ansicht zurückgesetzt werden.



Alle Laderäume anzeigen

# 5.1.7 PACKSTÜCK-LISTE

Im unteren Bereich wird die Packstück-Leiste angezeigt. Markierte Packstücke werden gelb hinterlegt. Durch einen Klick auf eine Zeile wird das entsprechende Packstück ausgewählt.

Farbe	NIC.	Laderaum	Тур	Lieferung	Auftrag	Kunde	Lieferadresse	Länge	Breite	Höhe	Brutto	Stop	Ladest.	Material	Mat.nr.	Sta.	Bel.	Un.	Stirnw.	Versandstelle	Route	Umschl.	Ext. Versandtexte	-
	1	1	GESTELL					1000	800	900	250	1				1	Х							r
	1	1	GESTELL					1000	800	900	250	1				1	х							
	1	1	GESTELL					1000	800	900	250	1				1	х							
	1	1	GESTELL					1000	800	900	250	1				1	х							

*Hinweis*: Wenn Sie bei Klick auf eine Zeile die STRG-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Packstücke auswählen

Hinweis 2: Sie können diese Tabelle konfigurieren (Kontextmenü -> Konfigurieren)



# 5.2 Bedienung mit Maus und Tastatur

# 5.2.1 AUSWAHL VON PACKSTÜCKEN

Für die Auswahl von Packstücken stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

- 1. Anklicken des Packstücks mit der Maus
- 2. Auswahl in der Packstück-Liste
- 3. Über den Eintrag "Auswahl" in der Menüleiste
- 4. Durch Zeichnen eines Auswahlrechtecks

Einzelne Packstücke lassen sich durch einfaches Anklicken mit der Maus auswählen. Durch gedrückt halten der STRG- oder SHIFT-Taste können mehrere Packstücke ausgewählt werden.

## 5.2.2 ZEICHNEN EINES AUSWAHLRECHTECKS

Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste an eine weiße Stelle in 3D-Anzeigebereich und halten Sie die Maustaste gedrückt. Durch Bewegen der Maus wird ein Auswahlrechteck gezeichnet. Alle Packstücke innerhalb des Rechtecks werden markiert.

Für diese Auswahl ist es hilfreich, die Ansicht erst in die gewünschte Perspektive zu bringen, so dass die gewünschten Packstücke möglichst einfach ausgewählt werden können. Siehe hierzu 5.3



## 5.2.3 PACKSTÜCKE VERSCHIEBEN

Packstücke lassen sich einfach mit der Maus per Drag & Drop verschieben.

In manchen Fällen ist diese Platzierung aber etwas ungenau oder ineffizient. Es stehen deshalb Tastenkombinationen zur Verfügung mit denen Packstücke genauer platziert werden können.

Zum Anordnen der Packstücke "durch andocken", markieren Sie hierzu zunächst die gewünschten Packstücke und halten sie die ALT-Taste gedrückt. Mit den Pfeiltasten können Sie die ausgewählten Packstücke dann verschieben. Alternativ kann die STRG-Taste verwendet werden um die Packstücke schrittweise zu verschieben.

Taste	Bewegung
Links	Links im Laderaum
Rechts	Rechts im Laderaum
Oben	Nach vorne, Richtung Stirnwand
Unten	Nach hinten
Bild auf	Nach oben
Bild ab	Nach unten

Beispiel: Markieren des Packstücks



Tastenkombination: ALT + Pfeil oben



# 5.3 Ansicht ändern

Für die Ansicht auf den Laderaum stehen 4 verschiedene Ansichten zur Verfügung: Hinten, Rechts, Oben und Perspektive.

Über den Menüpunkt "Ansicht" oder alternativ mit den Tastenkürzeln F5-F8 kann die Ansicht gewechselt werden.

## 5.3.1 ZOOM

In der perspektivischen Ansicht kann mit dem Mausrad der Zoom geändert werden.

# 5.3.2 BLICKRICHTUNG ÄNDERN

Zum Ändern des Blickwinkels auf den Laderaum halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus.



# 5.3.3 FOKUS ÄNDERN

Im Normalfall befindet sich der Fokus auf dem Mittelpunkt des Laderaums. Mit einem Doppelklick wird der Fokus auf die entsprechende Stelle gesetzt.

Zum Zurücksetzen der Ansicht drücken Sie die Taste F8 (Ansicht -> Perspektive)



# 5.4 Funktionen

Folgende Funktionen können über die Menüleiste aufgerufen werden.

#### 5.4.1 SPEICHERN

Speichert den aktuellen Ladeplan. Im folgenden Dialog haben Sie die Auswahl, ob der Ladeplan weiterbearbeitet, der Ladeplan gedruckt oder die Tour abgeschlossen werden soll. Bei Abschluss der Tour wird der Ladeplan automatisch gedruckt.

Änderunger	n wurden erfolgreich	n gespeichert	
Weiter bearbeiten	💼 Drucken	Tour abschließen	

## 5.4.2 ABSCHLIESSEN

Tour wird gespeichert und direkt abgeschlossen. Ladeplan wird gedruckt.

## 5.4.3 ZURÜCK AN DISPO

Nur relevant in Verbindung mit einer Schnittstelle zu einem Fremdsystem. Die Tour wird zurück an die Disposition gereicht. Der Status wird hiermit auf 15 zurückgesetzt und muss vom Fremdsystem korrigiert werden.

## 5.4.4 DRUCKEN MIT/OHNE STÜCKLISTE

Druckt den Ladeplan mit/ohne Stückliste.

## 5.4.5 LASTVERTEILUNGSKURVE

# Werkzeugleiste: Å



Öffnet die Lastverteilungskurve für den aktuell sichtbaren Laderaum.

## 5.4.6 SICHERUNGSTEXTE

# Werkzeugleiste:

Bei aktivierter Funktion "Sicherungstexte" können in diesem Dialog Vorgaben zur Ladungssicherung je Laderaum eingegeben werden. Sicherungstexte müssen zuvor in den Stammdaten konfiguriert worden sein.

cherur	ngstexte 1. 40T 📀 🚭	•						
Sicheru	ngsmittel Freitext							
8	A100 Gurte zur Ladungssicherung/n Spannkraft mind. STF 280 daN   LC 2.000 4.000 daN anbringen							
	A105 Antirutschmatten [RHM] je Palette oder Behälterstapel unterlegen (MINDESTENS)							
	A110 Holzdiele verwenden							
	A115 Der vorderste Zurrgurt wird unter dem obersten Ladeholz und über die oberste Reihe verlegt.							
	A120 Der Winkel dabei sollte im Bereich von kleiner 45 Grad liegen							
	A125 Jede Lage ist separat zu gurten (61)							
	A130 Dielen anbringen und mit Spanngurt nach hinten absichern							
~	A135 Kantenschutz verwenden							
	A140 Pads an den Paletten anbringen							
~	A145 Spannlatte[n] anbringen							

## 5.4.7 LADESTELLENREIHENFOLGE

## Werkzeugleiste: 津

Bei Angabe verschiedener Ladestellen können Sie in diesem Dialog die Ladestellenreihenfolge festlegen. Diese Reihenfolge wird mit ausgedruckt.

Mit dem Button "123…" können Sie die Ladestellenreihenfolge anhand der verladenen Packstücke automatisch berechnen lassen.

Laderaum	Ladestelle	MAEG	Ladereihenfolge
1	LS01	KISTE	3
1	LS02	KISTE	2
1	LS03	KISTE	1

## 5.4.8 UNDO / REDO

Werkzeugleiste: 📉 🚄

Jede Änderung im Ladeplan kann rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden. Wählen Sie hierzu im Menü "Aktionen" -> "Rückgängig/Wiederholen", über die Tastenkombination STRG+Z bzw. STRG+Y oder über die Buttons in der Werkzeugleiste.

## 5.4.9 ROTIEREN



Je nach Konfiguration der Packstücktypen in den Stammdaten können Packstücke rotiert und/oder gekippt werden. Ausgewählte Packstücke können über das Menü "Aktionen" -> "Rotieren", "Kippen (quer)" und "Kippen (längs)" angeordnet werden.

	Aktionen 👻	Ansicht <del>-</del>	Einfügen 🗸	Auswahl 🚽
	Rückgängi	g		Strg+Z
-	Wiederhole	en		Strg+Y
	Rotieren			R
	Kippen (qu	ier)		Q
	Kippen (lär	ngs)		К

# 5.4.10SPIEGELN



Ausgewählte Packstücke können gespiegelt werden. Beispiel Spiegeln entlang der Y-Achse

Vorher:



Nachher:



## 5.4.11AUTOMATISCH ANORDNEN

Packstücke können automatisch angeordnet werden. Hierfür stehen im Menü und über die angegebenen Tastenkombinationen verschiedene Varianten zur Verfügung.



Wählen Sie die gewünschten Packstücke aus und drücken Sie bspw. die Taste O zum automatischen Anordnen.

Vorher:



Beispiel: Automatisches anordnen (O)



# Beispiel: Automatisches anordnen + zentrieren (ALT + O)



Beispiel: Ausfluren (I)



# 5.4.12ZENTRIEREN

Ausgewählte Packstücke können mit den Tasten C und V im Laderaum zentriert werden.



#### Vorher:



Zentrieren (C):



Zentrieren Längs (V):



#### 5.4.13 LADUNGSSICHERUNGSELEMENTE

LRO24 unterstützt die Ladungssicherung indem folgende Ladungssicherungselemente eingezeichnet werden können:

- Spanngurt
- Trennwand
- Diele

Der Einfügemodus kann über das Menü "Einfügen" -> "Spanngurt/Trennwand/Diele" gestartet werden oder über die Werkzeugleiste.

Einfü	igen 👻	Auswahl 🗸
Sp	anngurt	S
Tr	ennwand	Т
Di	ele	D
Ab	brechen	Esc
S	Т	D

Im Einfügemodus kann durch Klicken mit der Maus an die jeweilige Mausposition ein Ladungssicherungselement eingefügt werden. Beendet wird der Einfügemodus mit ESC. Gezeichnete Ladungssicherungselemente können wie Packstücke per Drag & Drop oder mit der Tastatur verschoben werden.

Ausgewählte Ladungssicherungselemente können mit der Taste ENTF wieder gelöscht werden.

Beispiel Spanngurt (S):



## Beispiel Diele (D):



Beispiel Trennwände (T):



# 5.4.14SCREENSHOT

Werkzeugleiste: Bilder in

Über die Screenshot-Funktion können Bilder von der aktuellen Ansicht aufgenommen werden. Die aufgenommenen Bilder werden in das Ladeplan-PDF mit angedruckt.

## 5.4.15AUSWAHL-FUNKTIONEN

Über den Menüpunkt "Auswahl" stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, um Packstücke schnell auswählen zu können.

Beispiel Auswahl "Ebene" (E):





Lieferungen haben je nach aktivierter / deaktivierter Kommissionierungsfunktion ein unterschiedliches Verhalten:

# 6.1 Lieferung ohne Kommissionierung

Bei deaktivierter Kommissionierungsfunktion können Sie Lieferungen verwenden, um mehrere Lieferungen in LRO24 zu einer Tour zusammenzustellen.

# 6.1.1 NEUE LIEFERUNG ANLEGEN

Legen Sie hierzu eine neue Lieferung an über den Button "Lieferung anlegen":

Lieferung anlegen

In der folgenden Eingabemaske können die Daten zur Lieferung erfasst werden inkl. der Packstücke.

opiu	aten									
l	ieferungsnu	mmer								
	Auftragsnu	mmer								
	Kunden	name								
	Kundennu	mmer								
	Lieferad	resse								
	Verladeo	datum	02.06.2019							
		Text								
	9	Status	Initial (10)	•						
akai	lieke									
ICKS	ucke									
	Anzahl	Nr.	Тур	Länge	Breite	Höhe	Brutto	Anz. Stap.	Nicht st.	Unte
1	5	1	KISTE	1000	1000	1000	1200			
2										

Nach Eingabe der Lieferungsdaten kann entweder:

- eine neue Tour geplant werde
- oder die Lieferung einer bestehenden Tour zugeordnet werden.

Zum Erstellen einer neuen Tour klicken Sie auf den Button "Speichern & Tour planen":

💡 Speichern & Tour planen

Zum Hinzufügen der Lieferung zu einer bestehenden Tour klicken Sie zuerst auf den Button "Speichern" und wechseln Sie in die gewünschte Tour.

In der Tour kann über den Button "Mehr" -> "Lieferung hinzufügen" die Lieferung anschließend hinzugefügt werden.



Es wird ein Fenster mit allen offenen Lieferungen angezeigt.

	Lieferungnr.	Kunde	Verladedatum	Status
٢	5555		02.06.2019	Freigegeben
0	333		02.06.2019	Freigegeben

Durch Klick auf eine Lieferung wird diese zur Tour hinzugefügt.

# 6.2 Lieferung mit Kommissionierung

Siehe 12.1



Als Laderaum wird jeglicher zu beladender Raum bezeichnet, z.B. LKW, Container, Waggon etc.

# 7.1 Listenansicht

In dieser Liste finden Sie alle angelegten Laderäume. Zu Beginn ist diese Liste entweder leer oder enthält Beispieldaten. In jedem Fall müssen hier konkrete Laderäume mit korrekten Abmessungen und maximalen Achslasten definiert werden.

SLR024	≡ O Deutsch - Demo1 -		Angemeldet als: sysad	min <del>-</del>
80 LRO24	Laderäume	*)	15 • Zurück Laderaum anle	gen
Übersicht				
. Tours	Filter Name A Beschreibung	Typ Innenlänge	Innenbreite Innenhöhe	
V Iouren	2 40T 40 Tonner	0 12000	2600 2800	
Lieferungen	7.5T 7,5t Lieferfahrzeug	0 6100	2450 2300	
Stammdaten ~	AH01 Anhänger 8m	1 8100	2480 2600	
-	AH02 Anhänger Mulde	1 5950	2400 990	
Laderäume	AH03 Anhänger Jumbo	1 7700	2510 2950	
Packstücke	ANH01 Anhänger	1 7100	2450 2500	
Sicherungstexte	AUFLI01 3-Achs Sattelauflieger mit Schiebeplane	3 13600	2450 2500	
Kunden	AUFLI02 Aufl Skandi	3 13600	2510 2650	
	AUFLI03 Aufl Coil	3 13600	2480 2600	
Administration	🖌 🗙 AUFLI04 Aufi Ita	3 13600	2480 2600	
💄 Profil	🖉 🗙 AUFLI05 Aufl Rus	3 13600	2480 2600	
() Abmelden	AUFLI06 Aufl Stahl	3 13600	2480 1790	
	AUFLI07 Aufl 27to	3 13600	2480 2600	
	AUFLI08 Auflieger Uebergroß	3 25000	3500 3500	
	🥖 🗙 JUMBO Jumbo Hängerzug	0 15400	2450 3000	
	Zeige 1 bis 15 von 26 Einträgen		Vorherige 1 2 Nächste	

# 7.2 Laderaum anlegen

Zum Anlegen eines neuen Laderaums klicken Sie auf den Button "Laderaum anlegen".

Laderaum anlegen

Anschließend wird folgende Eingabemaske angezeigt. Die angezeigten Werte sind Vorschlagswerte und müssen durch die korrekten Abmessungen und max. Achslasten ersetzt werden.

Das Feld Name ist ein Pflichtfeld und kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

Daten						=
Name						۵
Beschreibung						
Тур	LKW	Anhänger	Anhänger #2	Trailer #2	Trailer #3	Wechselbrücke
	Motorwagen					
Innenlänge	7500	mm				
Innenbreite	2500	mm				
Innenhöhe	2400	mm				
Zulässiges Gesamtgewicht	18000	kg				
Leergewicht	5000	kg				
Nutzlast	13000	kg				
	Vorderachse		Hinterachse			
Position ab Stirnwand	-1000	mm	5000	mm		
Achslast leer	3500	kg	1500	kg		
Max. Achslast	7500	kg	11000	kg		
Mindestachslast	25	%	25	%		

Nach Eingabe aller relevanten Daten kann der Laderaum gespeichert werden:



## 7.2.1 LASTVERTEILUNGSKURVE

Anhand der eingegebenen Abmessungen und der maximalen und minimalen Achslasten wird die Lastverteilungskurve berechnet und visualisiert.



# 7.2.2 ZUSÄTZLICHE GEWICHTE

Sollten zusätzliche Gewichte am LKW montiert sein (z.B. zusätzliche Tanks, Kühlgeräte, etc.) können diese hier eingegeben werden.

Zusätzliche Gewichte						-
	Position ab Stirnwand		Gewicht		Bezeichnung	
1.	0	mm	0	kg		
2.	0	mm	0	kg		
2.	0	mm	0	kg		

Zusätzliche Gewichte beeinflussen die Nutzlast und die Lastverteilungskurve.

#### 7.2.3 COIL-POSITIONEN

Spezialfall für COIL-Transporte, die nur an vorgegebenen Positionen verladen werden können.

Sonstiges				
COIL-Positionen				mm



In den Stammdaten "Packstücke" werden alle Packstücktypen definiert.

Im Regelfall muss für jede Packstück-Form (z.B. Euro-Palette, Rund, etc.) und für unterschiedliche Verladevorschriften (stapelbar, nicht-stapelbar, kippen erlaubt, ...) jeweils ein Packstücktyp angelegt werden.

# 8.1 Packstück-Liste

<b>≋</b> LRO24	≡ © De	eutsch - Demo1 -					Angemeldet als: sysadmin -
	📕 Packsti	ücke	5 15 •	Zurück Packstück anlegen			
Übersicht							
	Filter N	lame 🔺	Beschreibung	Träger	Form	FormAusrichtung	Max. Stapelhöhe
Iouren	🥖 🗙 в	ALLOT	Ballot	Kein	Zylinder	L	0
📋 Lieferungen	🦯 🗙 в	BEHÄLTER	Behälter	Kein	Quader	В	0
= Stammdaten ~	🖉 🗙 в	BLECH	Blech (Stückblech)	Kein	Quader	в	0
_	🦯 🗙 в	Beispielpal		Palette	Quader	L	99
Laderäume	/ X E	ISENGESTELL	Eisengestell	Kein	Quader	В	0
Packstücke	🖊 🗙 Б	ASS	Fass	Fass	Zylinder	в	0
Sicherungstexte	🥖 🗙 G	BESTELL	Gestell	Palette	Zylinder	в	0
Kunden	🦯 🗙 G	GESTELL2	Gestell für Z1	Palette	Zylinder	в	0
	🥖 🗙 G	GESTELL3	Gestell 3	Palette	Zylinder	в	0
Administration	🦯 🗙 G	GITTERBOX	Gitterbox	Container	Quader	в	0
💄 Profil	🖌 🗙 к	ARTON	Karton	Kein	Quader	в	0
() Abmelden	🖊 🗙 к	ARTONBALLOT	Kartonballot	Kein	Quader	L	0
	🖌 🗙 к	ISTE	Kiste	Kein	Quader	в	99
	🖊 🗙 к	LEINGUT	Kleingut	Kein	Quader	в	0
	/ X U	OSE	Lose	Kein	Lose	В	0
	Zeige 1 bis 15	von 22 Einträgen					Vorherige 1 2 Nächste

# 8.2 Packstück anlegen

Zum Anlegen eines neuen Packstücktyps klicken Sie auf "Packstück anlegen".

Packstück anlegen

In der folgenden Maske kann die Form des Trägers und die Form des Materials auf dem Träger eingegeben werden.

ckstück	
Name	– Pflichtfeld. Kann nachträglich nicht geändert werden
Beschreibung	
Träger	Kein Träger     Paletle     Image: Constrained and the second
	Stapelrunge     Kanthoiz
Form	Quader Form des Materials auf dem Träger, z.B. Quader, Zylinder
Aussenlänge	0 mm
Aussenbreite	0 Außenabmessung als Vorschalgwerte. Bei Auswahl eines Trägers sind dies
Anna and Sha	0 mm die Abmessungen des Tragers
Aussenhone	
Aussenhohe	Rotieren erlaubt
Aussenhone	Rotieren erlaubt     Kippen erlaubt

## 8.2.1 STAPELBARKEIT

In diesem Abschnitt können Vorschriften für die Stapelbarkeit des Packstücks angegeben werden.

Stapelbarkeit		-
	Packstück muss unten stehen	
	Nicht Stapelbar (es darf nichts auf das Packstück gestellt werden)	
	Packstück ist auf Packstücken vom selben Typ stapelbar	
	Packstück ist auf allen anderen Packstücktypen stapelbar	
Max. Stapelhöhe	99 Stk	
Max. Überhang	10 % Prozent	

# 8.2.2 LADERAUMABHÄNGIGE VORGABEN

Soll in ausgewählten Laderäumen ein Mindestabstand zur Stirnwand eingehalten werden, kann dieser hier angegeben werden. Weitere Einschränkungen werden auf Kundenanfrage implementiert.

Lader	aum-Vorgaben	-
Ladera	um-spezifische Vorgaben zur Verladung	
	Laderaum	min. Abstand zur Stirnwand
1		

# 8.2.3 BEISPIEL SPULE AUF EURO-PALETTE:

Packstück		-
Name	EURO2	
Beschreibung	Spule auf Europalette	
Träger	Kein Träger Palette	Rundpalette Kiste / Behälter Fass Rungenpalette
	Stapelrunge Kantholz	
Form	Zylinder	Material auf der Europalette soll als liegender Zylinder
Form-Ausrichtung	H (Hoch)	dargestellt werden
Aussenlänge	1200 mm	
Aussenbreite	800 mm	
Aussenhöhe	144 mm	Außenhöhe ist die Höhe der Palette
Nutzlast	1500 kg	
Auflast	1500 kg	
Tara	25 kg	
	Rotieren erlaubt     Kippen erlaubt	

Bei der Planung einer Tour muss die tatsächliche Packstückhöhe eingetragen / importiert werden:

#### Packstücke

	Anz.	Nr.	Тур		Länge	Breite	Höhe	Brutto
1	15	1	EURO2	v	1200	800	650	250
2								

\* RV: Reservierte Ladefläche vorne (Länge / KG)

\* RH: Reservierte Ladefläche hinten (Länge / KG)

\* Alle Längenangaben in mm





Sicherungstexte sind vordefinierte Texte, die vor Tour-Abschluss ausgefüllt werden müssen. Möchten Sie diese Funktion nutzen, muss diese in den Einstellungen aktiviert werden.

# 9.1 Sicherungstext anlegen

Ein Sicherungstext besteht aus einem eindeutigen Schlüssel, Beschreibung und einem Typ.

Daten				-
Schlüssel	A100			
Beschreibung	Gurte zur Ladungssicherung/n	Spannkraft mind. ST	280 daN   LC 2.000 4.000 daN ar	nbringen
Тур	Text	•		
Funktion	Anzahl Spanngurte	v		

Über das Feld *Funktion* kann eine ausgewählte Funktion zum automatischen Ausfüllen des Felds aktiviert werden.

# 9.2 Verwendung in Touren

Bei der Planung von Touren können die vordefinierten Sicherungstexte dann je Laderaum ausgewählt werden (siehe 5.4.6).

Sicher	ungsmittel Freitext	
8	A100 Gurte zur Ladungssicherung/n Spannkraft mind. STF 280 daN   LC 2.000 4.000 daN anbringen	
	A105 Antirutschmatten [RHM] je Palette oder Behälterstapel unterlegen (MINDESTENS)	
	A110 Holzdiele verwenden	
	A115 Der vorderste Zurrgurt wird unter dem obersten Ladeholz und über die oberste Reihe verlegt.	
	A120 Der Winkel dabei sollte im Bereich von kleiner 45 Grad liegen	
	A125 Jede Lage ist separat zu gurten (61)	
	A130 Dielen anbringen und mit Spanngurt nach hinten absichern	
~	A135 Kantenschutz verwenden	
	A140 Pads an den Paletten anbringen	
~	A145 Spannlatte[n] anbringen	

Ausgewählte Einträge werden dann im Ladeplan-PDF mit angedruckt.

	our (Testsystem	)		Seite 1 von 1 Samstag, 1. Juni 2019
Lademittel	40T	GewFüllgrad	60,0 %	
Anz. Packst	.48	GesGewicht	12000	
Ladelänge	12000	Ladegewicht	12000	
Ladebreite	2000	Achslast vorne	5333 / 10000 kg (53,3 %)	
Ladehöhe	2000	Achslast hinten	6667 / 10000 kg (66,7 %)	
X Kantens X Spannla	schutz verwenden atte[n] anbringen			

# 10 KUNDEN

Es können zu Kundennummern besondere Hinweistexte hinterlegt werden.

Diese Hinweise werden bei der Tourenplanung als Hinweis angezeigt.



Dieser Abschnitt steht nur bei aktivierter Kommissionierungs-Funktion zur Verfügung.

Hier werden alle Artikel definiert inkl. Verpackungsvorgaben.

# 11.1 Artikel anlegen

Artikel können über den Button "Artikel anlegen" manuell angelegt werden.

Artikel anlegen

Es wird anschließend folgende Maske angezeigt.

Neuell Altikel alli	egen		Abbrechen	Kopieren	Speicher
rtikeldaten					-
Artikelnummer	123456				
Bezeichnung	Beispielartikel				
Infotext					
Stueckgewicht	2,5	kg			3
erpackungsdaten					
erpackungsdaten Verpackung	Europalette				-
<b>erpackungsdaten</b> Verpackung Anzahl je Kollo	Europalette	Stk			-
<b>erpackungsdaten</b> Verpackung Anzahl je Kollo Anzahl je Lage	Europalette 40 8	Stk			
erpackungsdaten Verpackung Anzahl je Kollo Anzahl je Lage Packstück-Länge	Europalette 40 8 1200	Stk Stk mm			
erpackungsdaten Verpackung Anzahl je Kollo Anzahl je Lage Packstück-Länge Packstück-Breite	Europalette 40 8 1200 800	Stk Stk mm mm			-

In den *Artikeldaten* müssen die allgemeinen Informationen zum Artikel eingetragen werden. Die Artikelnummer ist hierbei das Schlüsselfeld.

Feld	Beschreibung
Artikelnummer	Schlüsselfeld
Bezeichnung	Name des Artikels
Infotext	Optionaler Text für die Verladung / Kommissionierung.
Stückgewicht	Gewicht eines einzelnen Artikels. Wird für die Berechnung der
	Packstückgewichte benötigt.

In den *Verpackungsdaten* werden die Informationen hinterlegt, wie der Artikel typischerweise verpackt / kommissioniert wird.

Feld	Beschreibung
Verpackung	In diesem Feld wird ein Packstücktyp ausgewählt, der zuvor in den Stammdaten
	konfiguriert werden muss (siehe 8), bspw. Europalette, Rungenpalette, etc.
Anzahl je Kollo	Die maximale Anzahl wie oft der Artikel in die ausgewählte Verpackung passt
Anzahl je Lage	Wird der Artikel lageweise verpackt, dann sollte hier die Anzahl Artikel je Lage
	eingetragen werden. Wird dieser Wert nicht angegeben, kann die Packstückhöhe
	bei Füllgrad < 100% nicht korrekt berechnet werden.
Packstück-	Hier muss die Abmessungen eines vollen Packstücks (Füllgrad = 100% mit diesem
Länge/Breite/Höhe	Artikel) angegeben werden.

## 11.1.1 HINWEISTEXTE

Für Artikel kann ein Hinweistext angegeben werden, der während der Laderaumplanung angezeigt wird.

Beispiel:



## 11.1.2 BEISPIEL PACKSTÜCKABMESSUNGEN

Anhand der eingegebenen Abmessungen und der ausgewählten Verpackung wird eine Tabelle mit beispielhaft berechneten Packstückabmessungen angezeigt.

Diese Tabelle ist rein informativ und dient zur Kontrolle, ob die eingegebenen Daten und der Algorithmus zur Berechnung korrekt ist.

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Brutto
1	3500	850	853	160
2	3500	850	853	275
3	3500	850	853	390
4	3500	850	853	505

## 11.1.3 BILDER

Zu jedem Artikel können optional Bilder hinterlegt werden. Diese können während der Laderaumplanung und Kommissionierung angezeigt werden.



# 11.2 CSV- / Excel-Import

Es wird empfohlen Artikel per CSV / Excel in LRO24 zu importieren. Klicken Sie hierzu auf den Button "Importieren" in der Artikelliste.

Importieren

In der folgenden Maske können Sie eine Excel-Vorlage herunterladen und mit Ihren Artikeldaten füllen.

Beispiel		-
Eine Beispiel-Ex herunterladen:	ccel-Vorlage für den Import von Artikeln können Sie hier	
Download		

# 12 KOMMISSIONIERUNG

Dieser Abschnitt ist nur bei aktivierter Kommissionierungs-Funktion relevant.

Durch Aktivierung der Kommissionierungs-Funktion wird ein zweistufiger Planungsprozess aktiviert. Aus Kundenaufträgen / Lieferungen wird in einem ersten Schritt die Kommissionierung zu Packstücken berechnet. Die Packstücke werden anschließend im Laderaum geplant.

Auf diese Weise kann schon sehr früh eine hohe Planungssicherheit im Prozess erreicht werden bzgl. benötigter Lademeter und Einhaltung von Achslasten.



# 12.1 Lieferung zur Kommissionierung anlegen

Einstiegspunkt für die Kommissionierung ist die *Lieferung*. Voraussetzung ist eine gefüllte *Artikel*-Stammdatenbank (siehe 11).

Wählen sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Lieferungen" und klicken Sie auf den Button "Lieferung anlegen"

Lieferung anlegen

In der folgenden Maske können als erstes die Kopfdaten zur Lieferung eingegeben werden (falls vorhanden). Mit Ausnahme des Feldes *Lieferungsnummer* sind alles Felder optional. Die Lieferungsnummer kann bei Bedarf automatisch generiert oder manuell eingegeben werden.

Kopfdaten				
Lieferungsnummer	3			
Auftragsnummer				
Kundenname				
Kundennummer				
Lieferadresse				
Verladedatum	02.06.2019			
Text				
Status	Initial (10)	•		

Die eigentlich relevanten Informationen müssen in den Auftragspositionen eingegeben werden: Die Anzahl und Artikelnummer zu jeder Position in der Lieferung.

Hinweis: Diese Informationen sollten über eine Schnittstelle oder einen CSV/PDF-Import bereitgestellt werden. Die händische Eingabe ist zwar möglich, bei vielen Positionen aber nicht effizient. Wenden Sie sich hierzu gerne an <u>kontakt@zilles-it.com</u> für den Import von bestehenden Dateiformaten.

	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackung	Max. je Kollo	Stückgewicht	Länge	Breite	Höhe
1	175	323550	Beispielartikel 1	Gitterbox K	40	13	1250	800	80
2	66	403059	Beispielartikel 2	RP 120	42	19	3600	850	85
3	25	323500	Beispielartikel 3	Gitterbox K	150	4	1250	800	80
4	12	322570	Beispielartikel 4	Ballot Kantholz 240 cm	5	329	2500	2400	90
5	16	322520	Beispielartikel 5	Ballot Kantholz 90 cm	8	112	4000	1200	90
6			Y	v					

Aus den Positionen wird direkt eine Vorschau der geschätzten Packstücke / Kollo angezeigt.

		100000			in the
Anzahi	Verpackung	Lange	Breite	Hone	Brutto
5	Gitterbox K	1.250	800	800	288 - 500 kg
2	RP 120	3.600	850	853	460 - 806 kg
3	Ballot Kantholz 240 cm	2.500	2.400	800	658 - 1.645 kg
2	Ballot Kantholz 90 cm	4 000	900	800	896 kg

Klicken Sie anschließend auf den Button "Speichern & Kommissionieren"

🛓 Speichern & Kommissionieren

## 12.1.1LIEFERUNG BEARBEITEN

LRO24 berechnet aus den eingegeben Auftragspositionen einen Vorschlag für die Kommissionierung. In der Maske "Lieferung bearbeiten" kann dieser Vorschlag manuell bearbeitet werden.

Hier können Artikel per Drag & Drop in den Packstücken verschoben werden. LRO24 berechnet dabei im Hintergrund die daraus resultierenden Packstückabmessungen und Füllgrade.

Dacket	Vernackung	Artikolor	Rozoichnung	Anzahl	Brutto	Füllgrad	Längo	Broito	Höb
A CURSE	Cittorbox K	Arukeini.	Dezeichnung	Anzani	EDE	100.9/	tange	Dielle	000
15	Gitterbox K	202550	- Rojchiolartikol 1	40	500	100 %	1250	800	800
2	Gitterbox K	323330	Deispielarinkei	40	505	100 %	1250	000	000
2	Gitterbox K	- 222550	- Reignielartikel 1	40	500	100 %	1250	800	800
0	Gitterbox K	02000	Deispielartiker i	40	595	100 %	1250	800	800
0	Gitterbox K	323550	Reisnielartikel 1	40	500	100 /0	1250	800	800
4	Gitterbox K	020000	Delapielartiker i	40	585	100 %	1250	800	800
*.	Gitterbox K	323550	Beispielartikel 1	40	500	100 /6	1250	800	800
5	Gitterbox K	020000	Delopiciartiker i	40	373	54 %	1250	800	800
-	Gitterbox K	323550	Beispielartikel 1	15	187	37	1250	800	800
	Gitterbox K	323500	Beispielartikel 3	25	101	16	1250	800	800
6	RP 120	-	-	42	806	100 %	3600	850	853
=x	RP 120	403059	Beispielartikel 2	42	806	100	3600	850	853
7	RP 120	-	14 C	24	460	57 %	3600	850	853
	RP 120	403059	Beispielartikel 2	24	460	57	3600	850	853
8	Ballot Kantholz 240 cm	-	140	5	1657	100 %	2500	2400	900
	Ballot Kantholz 240 cm	322570	Beispielartikel 4	5	1645	100	2500	2400	900
9	Ballot Kantholz 240 cm	-		5	1657	100 %	2500	2400	900
	Ballot Kantholz 240 cm	322570	Beispielartikel 4	5	1645	100	2500	2400	900
10	Ballot Kantholz 240 cm	-	-	2	670	40 %	2500	2400	408
	Ballot Kantholz 240 cm	322570	Beispielartikel 4	2	658	40	2500	2400	900
11	Ballot Kantholz 90 cm	-	Sec. 1	8	903	100 %	4000	1200	900
	Ballot Kantholz 90 cm	322520	Beispielartikel 5	8	896	100	4000	1200	900
12	Ballot Kantholz 90 cm	-	•	8	903	100 %	4000	1200	900
	Ballot Kantholz 90 cm	322520	Beispielartikel 5	8	896	100	4000	1200	900

# 12.1.2 PRÜFUNG AUF PLAUSIBILITÄT

Fehler in der Kommissionierung werden entsprechend rot angezeigt.

4	Gitterbox	K		-	-	55	772	137 %	1250	800	1100
	Gitterbox	K		323550	Beispielartikel 1	40	500	100	1250	800	800
	Gitterbox	K		323550	Beispielartikel 1	15	187	37		enge des Pack	Stucks ubers
Füllgrad	Länge	Breite	Höhe								
100 %	1250	850	853								
100	3600	850	853								
100 %	1250	800	800	_							
100	1250	Artikel passt ni	cht in Behälte								

# 12.1.3PACKSTÜCKE HINZUFÜGEN / ENTFERNEN

Über das Kontextmenü der Tabelle können weitere Packstücke hinzugefügt oder gelöscht werden.



# 12.1.4 PACKSTÜCK ÄNDERN

Zum Ändern der Verpackung eines Packstücks oder zum Überschrieben der Abmessungen muss das Packstück ausgewählt werden. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Packstückzeile mit dem Packstück-Symbol :

Die Zeile wird dann leicht bläulich hinterlegt und als markiert angezeigt.

5	Gitterbox K	2	-	40	373	54 %	1250	800	800
	Gitterbox K	323500	Beispielartikel 3	25	101	16	1250	800	800
	Gitterbox K	323550	Beispielartikel 1	15	187	37	1250	800	800

Im Abschnitt "Packstück ändern" können die Packstückdaten dann manuell geändert werden.

Gitterbox K	
373	kg
1250	mm
800	mm
950	mm
	373 1250 800 950

Manuell geänderte Werte werden in der Tabelle rot markiert (hier: 950).

1250	800	950
1250	800	800
1250	800	800

Nach Fertigstellung der Kommissionierung kann die Lieferung gespeichert werden und die berechneten Packstücke in eine Tour zur Laderaumplanung übernommen werden.





Der Achslastrechner ist ein kleines Hilfsprogramm zur schnellen Prüfung auf eventuelle Überladung. Als Eingabe erfolgen hier keine Packstückabmessungen und keine Anordnung im Laderaum, sondern lediglich die Eingabe der (resultierenden) Gewichte und Position ab Stirnwand.

ade	raum		
AUF	FLI01 (3-Achs Sattelauflieger mit Schie	beplane)	•
Sewic	hte		
	Position (mm)	Gewicht (kg)	
1	2000	3000	
2	6000	11000	
3	12000	5000	

Anhand dieser Daten und den Stammdaten zum ausgewählten Laderaum wird die Lastverteilung berechnet.



Bei Anzeige eines grünen Punkts werden die maximalen und minimalen Achslasten eingehalten. Bei Anzeige eines roten Punktes wird die Achslast über-/unterschritten.



# 14 BENUTZERVERWALTUNG

Es können mehrere Benutzer für den Zugriff auf LRO24 angelegt werden. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt "Administration" -> "Benutzer".

	Übersicht		
•	Touren		
	Lieferungen		
=	Stammdaten	>	
**	Administration	~	
	Benutzer		
	Einstellungen		

# 14.1 Benutzerrollen

Jeder Benutzer ist genau einer Benutzerrolle zugewiesen. Derzeit existieren folgende vordefinierte Benutzerrollen:

Benutzerrolle	Berechtigung
Administrator	Vollzugriff
Benutzer	Kann Touren und Lieferungen bearbeiten, anlegen, löschen. Stammdaten können nicht geändert werden.
Transporteur	Reserviert für zukünftige Verwendung
Lademeister	Reserviert für zukünftige Verwendung

Hinweis: Die Berechtigungen für Benutzer bzgl. per Schnittstelle übertragener Touren können weiter eingeschränkt werden. Wenden Sie sich hierzu bei Bedarf an <u>kontakt@zilles-it.com</u>

# 14.2 Sperren

Zur Absicherung gegen parallele Bearbeitung von Touren / Lieferungen verwendet LRO24 ein Sperrkonzept. Solange eine Tour / Lieferung durch einen Benutzer in Verwendung ist, kann sie durch einen zweiten Benutzer nicht bearbeitet werden. Es wird dann folgende Meldung angezeigt:



Administratoren haben zusätzliche die Möglichkeit eine gesperrte Tour zu übernehmen. In diesem Fall wird der bisherige bearbeitende Benutzer von der Bearbeitung gesperrt.

	6	$\sim$	
Diese To	ur wird gerade vom	Benutzer "demo1" bearb	eitet

# 15 EINSTELLUNGEN

In den Einstellungen können Sie zentrale Änderungen an Ihrem Mandanten vornehmen.

# 16 REST-SCHNITTSTELLE

Dieser Abschnitt beschreibt die Standard REST-Schnittstelle von LRO24.

Als REST-Schnittstelle ist im Rahmen dieses Dokumentes eine Schnittstelle mit folgenden Eigenschaften zu verstehen:

- Das Kommunikationsprotokoll ist HTTPS mit den Befehlen "GET", "POST" und "DELETE"
- Das Dateiformat ist JSON
- Alle Daten sind über eindeutige URLs zu erreichen.

Beispiel: Abrufen der Tour mit ID "123" inkl. aktuellem Bearbeitungsstatus

GET <a href="https://www.lro24.de/server/api/REST/v1/tour/123">https://www.lro24.de/server/api/REST/v1/tour/123</a>

# 16.1 Allgemein

## 16.1.1URLS

Das Testen der REST-Schnittstelle sollte generell gegen das Test/Beta-System erfolgen. Die Basis-URLs zur Anbindung der Systeme sind:

(TEST): https://beta.laderaumplaner.de

(PROD): https://www.lro24.de

## 16.1.2 AUTHENTIFIZIERUNG

Die REST-Schnittstelle erwartet folgende HTTP-Header für die Authentifizierung:

- x-auth-token
- x-mandant

Die Werte für beide Header finden Sie im LRO24 unter Administration -> API

## 16.1.3NUGET

Für die Anbindung der REST-Schnittstelle aus C# / .NET stehen zwei Nuget-Pakete zur Verfügung:

- LRO24.REST.Contract <u>https://www.nuget.org/packages/LRO24.REST.Contract</u> Enthält alle Klassen für den Daten-Kontrakt der LRO24 REST-Schnittstelle.
- LRO24.REST.Client <u>https://www.nuget.org/packages/LRO24.REST.Client</u>
   Enthält eine Implementierung für die Verwendung der REST-Schnittstelle.

#### 16.1.4C# QUELLCODE AUF GITHUB

Der Quellcode der Nuget-Pakete ist auf Github verfügbar und darf nach Belieben verwendet, erweitert oder geändert werden.

https://github.com/zilles-edv/lro24-rest-api

## 16.1.5SWAGGER

Eine Swagger-Definition der REST-Schnittstelle ist unter folgender URL zu erreichen (experimentell): <a href="http://beta.laderaumplaner.de/server/swagger/v1/swagger.json">http://beta.laderaumplaner.de/server/swagger/v1/swagger.json</a>

# 16.2 Alternative Datei-basierte Schnittstellen

Als Alternative zur REST-Schnittstelle bieten wir zusätzlich individuelle Datei-basierte Schnittstellen als Windows-Dienst, z.B. XML, CSV, Excel.

Die Kommunikation mit LRO24 erfolgt dabei durch das einfache Speichern und Lesen von XML/CSV-Dateien. Der Windows-Dienst kümmert sich um die Konvertierung, Fehlerbehandlung und Anbindung der REST-Schnittstelle.

Bei Bedarf wenden Sie sich an: kontakt@zilles-it.com

# 16.3 Tour 16.3.1 TOUR ANLEGEN

#### POST /server/api/REST/v1/tour

#### JSON:

{

```
"tour": {
  "guid": string (optional),
   "bezeichnung": string,
   "unternehmer": string (optional),
   "kunde": string (optional),
   "tourtext": string (optional),
  "vorladung": string (optional),
  "datum": string (format: yyyy-MM-dd),
  "status": integer (optional, 10 - 80),
   "vorladekennzeichen": string (optional),
   "packstuecke": [{
     "schluessel": string (optional),
      "nummer": string,
      "typ": string (Name des Packstück-Typs, z.B. "PALETTE"),
      "auftragsnummer": string (optional),
      "ladestelle": string (optional),
     "inhalt": string (optional),
     "laenge": integer (Länge in mm),
     "breite": integer (Breite in mm),
     "hoehe": integer (Höhe in mm),
     "brutto": integer (Brutto-Gewicht in kg),
     "netto": integer (optional),
     "tara": integer (optional),
      "stopNr": integer (optional),
      "lieferung": string (optional),
     "materialbezeichnung": string (optional),
     "materialnummer": string (optional),
     "zwingendUnten": boolean (optional, NULL für Standard),
     "nichtStapelbar": boolean (optional, NULL für Standard),
     "nichtBelastbar": boolean (optional, NULL für Standard),
     "anzahlStapelbar": integer (optional, NULL für Standard),
     "stirnwand": boolean (optional, NULL für Standard),
      "versandstelle": string (optional),
      "externeVersandtexte": string (optional)
   }],
   "laderaeume": [{
      "nummer": integer (optional),
     "typ": string (Name des Laderaums, z.B. "AUFLIO1"),
     "kennzeichen": string (optional),
     "freitext": string (optional),
     "reservierteLadeflaecheVorne": integer (optional, mm),
      "reservierteLadeflaecheVorneGewicht": integer (optional, kg),
      "reservierteLadeflaecheHinten": integer (optional, mm),
     "reservierteLadeflaecheHintenGewicht": integer (optional, kg),
      "innenlaenge": integer (optional, NULL wenn Standard),
      "innenbreite": integer (optional, NULL wenn Standard),
      "innenhoehe": integer (optional, NULL wenn Standard)
   }],
   "auftragsdaten": [{
     "auftragsnummer": string,
      "kunde": string (optional),
```

```
"kundennummer": string (optional),
    "lieferadresse": string (optional),
    "text": string (optional)
    }],
    "ladestellenreihenfolge": []
},
"ladeplanVerwerfen": boolean
```

#### Hinweise:

}

- In das Feld "guid" kann ein beliebiger eindeutiger Bezeichner für diese Tour vom Aufrufer definiert werden. Bei erneutem Übertragen der Tour mit gleicher "guid" wird die Tour in LRO24 überschrieben. Wird das Feld leer übergeben, dann wird von LRO24 eine GUID generiert.
- Mögliche Statuswerte sind:
  - $\circ$  Initial = 10
  - ZurueckAnDisposition = 15
  - Freigegeben = 35
  - InBearbeitung = 50
  - Unterbrochen = 70
  - LadeplanGedruckt = 75
  - Abgeschlossen = 80

#### Antwort:

{

}

Im Erfolgsfall antwortet LRO24 mit Statuscode 200 und folgenden Daten:

```
"nummer": 15,
"guid": "723c34f2-5df3-4a6e-b016-c514d88ea0e2",
"success": true,
"message": "Tour wurde erfolgreich gespeichert",
"id": "5c7c27ac23d48e218442d7dd"
```

Im Fehlerfall antwortet LRO24 mit einem 400- oder 500er Statuscode und einer Fehlermeldung im Body.

#### **16.3.2TOUR AKTUALISIEREN**

URL und JSON ist analog zu Tour anlegen. Es muss lediglich das Feld "guid" oder "id" mit der bereits vorhandenen Tour übereinstimmen.

Mit dem Feld "ladeplanVerwerfen" kann gesteuert werden ob ein eventuell bereits vorhandener Ladeplan komplett verworfen werden soll (True) oder geänderte Packstücke auf der Laderampe platziert werden sollen (False). Standard = False.

**16.3.3 EINZELNE TOUR ABRUFEN** 

GET /server/api/REST/v1/tour/{id}

Antwort:

{

```
"id": string, z.B. "5c7c27ac24d41e218442d7dd",
"creationDate": string, z.B. "2018-03-01T19:14:52.3800000Z",
"modificationDate": string, z.B. "2018-03-02T11:27:58.3600000Z",
"nummer": integer,
"guid": string, z.B. "123c34f2-5df3-336e-b016-d514d88ea0e2",
"bezeichnung": string,
"unternehmer": string,
"kunde": string,
"tourtext": string,
"vorladung": string, z.B. "X",
"datum": string, z.B. "2018-05-03T00:00:00.0000000+02:00",
"status": integer, z.B. 35,
"vorladekennzeichen": string,
"laderaumInfo": string,
"packstueckInfo": string,
"anzahlStops": integer,
"anzahlLieferungen": integer,
"anzahlPackstuecke": integer,
"packstuecke": [{
  "schluessel": string,
  "nummer": string,
  "typ": string, z.B. "EURO",
  "auftragsnummer": stirng, z.B. "11924845",
   "ladestelle": string,
   "inhalt": string,
   "laenge": integer,
   "breite": integer,
   "hoehe": integer,
   "brutto": integer,
  "netto": integer,
  "tara": integer,
  "stopNr": integer,
  "lieferung": string,
   "materialbezeichnung": string,
   "materialnummer": string,
   "zwingendUnten": boolean,
   "nichtStapelbar": boolean,
   "nichtBelastbar": boolean,
   "anzahlStapelbar": integer,
   "stirnwand": boolean,
   "versandstelle": string,
   "routeText": string,
   "umschlagpunkt": boolean,
```

```
"externeVersandtexte": string,
     "laderaumNummer": integer,
     "posL": integer,
     "posB": integer,
     "posH": integer,
     "sizeL": integer,
     "sizeB": integer,
     "sizeH": integer,
     "rotation": integer
  }],
  "laderaeume": [{
     "nummer": integer,
     "typ": string,
     "kennzeichen": string,
     "freitext": string,
     "reservierteLadeflaecheVorne": integer,
     "reservierteLadeflaecheVorneGewicht": integer,
     "reservierteLadeflaecheHinten": integer,
     "reservierteLadeflaecheHintenGewicht": integer,
     "innenlaenge": integer,
     "innenbreite": integer,
     "innenhoehe": integer
  }],
   "auftragsdaten": [{
     "auftragsnummer": string,
     "kunde": string,
     "kundennummer": string,
     "lieferadresse": string,
     "text": string
  }],
  "ladestellenreihenfolge": []
}
```

#### 16.3.4LISTE MIT TOUREN ABRUFEN

GET /server/api/REST/v1/tour?start=0&limit=50&status=&orderBy=Nummer&orderDirection=desc

#### Query-Parameter:

- start: Start-Index
- limit: Anzahl Einträge im Ergebnis (Standard = 100)
- status: Komma-separierte Liste mit Status nach denen gefiltert werden soll (leer = alle)
- orderBy: Feld nach dem sortiert werden soll
- orderDirection: Sortiert-Richtung (asc / desc)

#### Antwort:

```
{
   "items": [{
     "id": string,
      "creationDate": string,
      "modificationDate": string,
      "nummer": integer,
     "guid": string,
     "bezeichnung": string,
     "unternehmer": string,
     "kunde": string,
      "tourtext": string,
      "vorladung": string,
      "datum": string,
      "status": integer,
      "vorladekennzeichen": string,
      "laderaumInfo": string,
     "packstueckInfo": string,
     "anzahlStops": integer,
     "anzahlLieferungen": integer,
      "anzahlPackstuecke": integer
  }]
}
```

#### Hinweis:

Beim Abrufen von einer Liste von Touren werden nur ausgewählte Kopfdaten als Antwort geliefert. Zum Abrufen der vollständigen Daten muss die jeweilige Tour einzeln geladen werden.

#### 16.3.5TOUR LÖSCHEN

DELETE /server/api/REST/v1/tour/{id}

Antwort im Erfolgsfall: True

Im Fehlerfall antwortet LRO24 mit einem 400- oder 500er Statuscode und einer Fehlermeldung im Body.

## 16.3.6TOUR ZURÜCKHOLEN

POST /server/api/REST/v1/tour/zurueckandispo

BODY

{

}

}

{

}

```
bezeichnung: string (Bezeichnung der Tour)
```

#### Antwort im Erfolgsfall:

success: true,

Antwort im Fehlerfall (z.B. falls Tour bereits in Bearbeitung ist):

```
success: false,
message: string
```

#### 16.3.7 LADEPLAN ALS PDF ABRUFEN

Für fertiggestellte Touren kann der Ladeplan als PDF abgerufen werden.

GET /server/api/REST/v1/tour/pdf/{id}

Antwort: Byte-Array

## 16.3.8QUICKCHECK

Touren können an LRO24 als "Quickcheck" übertragen werden. Diese Touren werden nicht in LRO24 angezeigt. Er wird aber ein Link generiert über die der berechnete 3D-Ladeplan für bis zu 7 Tagen im Browser eingesehen werden kann. Zusätzlich werden die berechneten Lademeter als Ergebnis zurückgegeben.

Diese Schnittstelle eignet sich besonders für eine Vorabprüfung in ERP-Systemen bevor die Tour zur endgültigen Planung an LRO24 übergeben wird.

POST /server/api/REST/v1/tour/quickcheck

BODY: siehe "Tour anlegen"

Antwort:

```
"url": string,
"lademeter": {
    "lademeter": double,
    "gesamtlaenge": double,
    "anzahlNichtVerladenePackstuecke": integer,
    "lademeterNichtInLaderaum": double
},
"success": boolean,
"message": string,
"id": string"5c7c326323d48e218442d7de"
```

#### 16.3.9 READYVIEW

Für fertiggestellte Ladepläne kann mit dieser Schnittstelle ein Link für eine Read-Only-Ansicht erstellt werden. Für die generierten Links ist keine Authentifizierung erforderlich. Die Links eigenen sich deshalb zur schnellen Ansicht auf mobilen Geräten an der Laderampe oder zur Kommunikation mit Kunden / Speditionen / Transporteuren.

POST /server/api/REST/v1/tour/readyview

BODY:

{

}

}

```
tourBezeichnung: string (Bezeichnung der Tour)
```

# 16.4 Lieferungen

Die Schnittstelle für Lieferungen (ehemals "Aufträge") wird für die Kommissionierungsfunktion von LRO24 verwendet.

#### **16.4.1LIEFERUNG ANLEGEN**

POST /server/api/REST/v1/auftrag

BODY:

{

```
"auftrag": {
   "nummer": string (optional, je nach Konfiguration),
   "auftragsnummer": string (optional),
  "kundenname": "Fo,
  "kundennummer": string,
  "adresse": string,
  "verladedatum": string (format: "yyyy-MM-dd"),
  "text": string,
   "status": integer (10 - 90),
   "positionen": [{
     "position": integer,
      "anzahl": integer,
     "artikelnummer": string,
     "bezeichnung": string (optional),
     "verpackung": string (optional, NULL wenn Standard. z.B. "RP 120")
  }]
},
"fehlendeArtikelAnlegen": boolean
```

#### Hinweis:

}

- Mögliche Statuswerte sind:
  - Initial = 10
  - Freigegeben = 30
  - Berechnet = 35
  - InBearbeitung = 50
  - Kommissioniert = 60
  - Verladen = 80
  - Abgeschlossen = 90
- Bei gesetztem Flag "fehlendeArtikelAnlagen" werden fehlende Artikel automatisch im Artikelstamm angelegt. Bevor die Lieferung kommissioniert werden kann, muss der Artikel in LRO24 vervollständigt werden.

# 16.5 Ereignisse

Für die Kommunikation von LRO24 zu ERP-Systemen wird ein Nachrichten-basiertes System über HTTPS (REST) verwendet.

Bei bestimmten Aktionen in LRO24 (z.B. Tour abschließen) werden Nachrichten erzeugt, die von ERP-Systemen abgeholt werden können.

Hierbei stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- Einfaches Polling: Zyklisches Abrufen von Nachrichten, z.B. alle 5 Sekunden. Vorteil: Einfach Nachteil: Hohe Last, lange Verzögerungen
- Long-Polling: Ähnlich wie einfaches Polling. Der Server antwortet jedoch erst sobald ein Ereignis eintritt. Vorteil: Geringe Last, nahezu keine Verzögerung Nachteil: Implementierung im LRO24 komplexer. Für Aufrufer kein Unterschied zu einfachem Polling.

#### **16.5.1 EINFACHES POLLING**

GET /server/api/REST/v1/export/next

#### Antwort:

NULL falls keine neue Nachricht vorhanden ist. Der Aufrufer muss in diesem Fall eine definierte Zeit (z.B. 5 Sekunden) warten, bevor er eine erneute Anfrage stellt.

Nachricht, falls vorhanden:

```
"id": string,
"info": string,
"status: integer,
"type": string,
"username": string,
"date": string,
"dataType": integer,
"data": string,
"metadata": {
"tourBezeichnung": string,
"tourId": string
}
```

Hinweis:

- Das Feld "type" enthält den Nachrichten-Typ mit einem der folgenden Werte. Diese Liste kann in Zukunft erweitert werden. Aufrufende Systeme müssen mit neuen Nachrichten-Typen umgehen können.
  - Unknown = 0
  - TourInBearbeitung = 1
  - LadeplanPdf = 2
  - TourAbgeschlossen = 3
  - TourZurueckAnDispo = 4
  - TourFreigegeben = 5
- Das Feld "data" enthält je nach Nachrichtentyp unterschiedliche Inhalte:
  - o LadeplanPdf: Base64 kodiertes Byte-Array der PDF-Datei
  - o TourZurueckAnDispo: Tour als JSON
  - o TourAbgeschlossen: Tour als JSON

## 16.5.2LONG-POLLING

#### GET /server/api/REST/v1/export/wait?time=5

#### Query-Parameter:

• time: Angabe in Sekunden wie lange die Antwort maximal verzögert werden soll. Standard = 15

#### Antwort:

NULL falls keine neue Nachricht vorhanden ist. Der Aufrufer kann sofort eine erneute Anfrage stellen, da LRO24 die Antwort verzögert.

Nachricht, falls vorhanden: (siehe einfaches Polling)

#### Hinweis:

- Als "time" können maximal 120 Sekunden angegeben werden.
- Für "time" sollte ein Wert gewählt werden, der unterhalb des Connection- oder Read-Timeouts ist. Als Standard haben sich 15 Sekunden bewährt.

## 16.5.3 BESTÄTIGEN VON NACHRICHTEN

Alle abgeholten Nachrichten müssen bestätigt werden.

Eine Nachricht sollte dann in LRO24 bestätigt werden, wenn Sie vom abrufenden System erfolgreich verarbeitet wurde.

Konnte eine Nachricht wiederholt nicht verarbeitet werden, muss sie entweder auch bestätigt werden oder auf "Failed" gesetzt werden. Unbekannte Nachrichten-Typen sollten auf "ignore" gesetzt werden.

In jedem Fall ist die Nachricht dann als verarbeitet markiert und es kann die nächste Nachricht abgerufen werden.

Bestätigen: POST /server/api/REST/v1/export/commit/{id}

Als fehlerhaft bestätigen: POST /server/api/REST/v1/export/fail/{id}

Ignorieren: POST /server/api/REST/v1/export/ignore/{id}